
**Муниципальное общеобразовательное учреждение
Покровская средняя общеобразовательная школа»**

СОГЛАСОВАНО

Председателем профкома

В.В. Назарова

УТВЕРЖДЕНО

Директором

МОУ Покровская СОШ

Л.В. Потылицева

Приказ №528 от «08» сентября 2023

**Инструкция
по электробезопасности для обучающихся
ИОТ – 024 – 2023**

Настоящая **инструкция по электробезопасности для обучающихся** разработана с целью определения правил безопасного поведения обучающихся с электроприборами и действий при возникновении опасных ситуаций, сохранности жизни и здоровья детей. Классный руководитель знакомит обучающихся с правилами электробезопасности, обращения с электроприборами, электрическими розетками, шнурами питания в форме бесед с использованием наглядных материалов.

1. Не трогайте руками и не наступайте на торчащий или висящий провод, это может спровоцировать электрический удар током.
2. Не дотрагивайтесь до электрических розеток, не вставляйте металлические предметы в них.
3. Не дотрагивайтесь к тыльной стороне включенных электроприборов (утюгу, телевизору, компьютеру).
4. Не пользуйтесь водой вблизи электроприборов, не поливайте цветы над телевизором или компьютером, вода хороший проводник тока.
5. Не используйте поврежденные выключатели и розетки: со сколами, трещинами и оголенными контактами, оплавленные.
6. Не включайте электроприборы, стоя на мокром полу.
7. Не трогайте и не включайте приборы мокрыми руками.
8. Нельзя протирать включенные электроприборы влажной тряпкой.
9. Не обертывайте электролампы горючими материалами (тканью, бумагой, клеенкой и т.д.).
10. Нельзя тушить водой, включенные в розетку, горящие электроприборы (телевизор, компьютер), вас может ударить током, а пожар еще больше увеличится.
11. Не перемещайте и не переносите включенные электроприборы.
12. Не сгибайте, не заземляйте шнуры питания.
13. Не располагайте на шнурах питания предметы.
14. Не обрезайте и не повреждайте шнуры питания режущими предметами.
15. Не прикасайтесь к шнурам питания с поврежденной изоляцией.

16. Не выдергивайте электровилку из розетки, держась за шнур.
17. Не накрывайте электроприборы бумагой, тканью, вещами и иными предметами.
18. Не разбирайте электроприборы, не засовывайте в них металлические предметы.
19. Если вы заметили неисправность кабелей питания, удлинителей электровилок или розеток (запах гари, дым, искрение), сообщите об этом взрослым и не используйте их до полного устранения неполадок.
20. Если электроприбор только загорелся, нужно сразу отключить его от розетки и накрыть плотной тканью. Это поможет прекратить доступ воздуха к загоревшимся частям электроприбора и остановит горение.
21. Не используйте незнакомые электрические приборы без присмотра и предварительного инструктажа взрослых.
22. Выходя из комнаты и, тем более, уходя из дома, проверьте, все ли электроприборы отключены от питания сети.